



16741909



Pezzo centrale per inserto timer Pulsante con lente chiara, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Telecamera

- Con lente chiara

Materiali

Colore linea di design bianco polare

Colore bianco ghiaccio

Materiale termoplastico

Dimensioni

Ø massa dell'asse 4 mm

Installazione, montaggio

Tipo di montaggio fissaggio a molla

Uso

empty Pulsante con lente chiara

Identificazione

Linea di design principale BERKER S.1/B.3/B.7

Serie Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7