



16741909



**Pezzo centrale per inserto timer Pulsante con lente chiara, BERKER S.1/B.3/B.7, bianco polare opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Telecamera**

- Con lente chiara

**Materiali**

Colore linea di design bianco polare

Colore bianco ghiaccio

Materiale termoplastico

**Dimensioni**

Ø massa dell'asse 4 mm

**Installazione, montaggio**

Tipo di montaggio fissaggio a molla

**Uso**

\_empty\_ Pulsante con lente chiara

**Identificazione**

Linea di design principale BERKER S.1/B.3/B.7

Serie Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7